

ООО «Рубеж»

ИСТОЧНИК  
ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ

ИВЭПР 24/1,5 исп. 2 × 7-Р БР  
ПАСПОРТ  
ПАСН.436234.012 ПС

Редакция 14

Свидетельство о приемке и упаковывании

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5 исп. 2 × 7-Р БР

заводской номер \_\_\_\_\_

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.436234.003 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата выпуска

Упаковщик

Контролер

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5 (далее – источник) предназначен для бесперебойного электропитания средств охранно-пожарной сигнализации постоянным напряжением номинального значения 24 В.
- Резервирование осуществляется от двух герметизированных свинцовых аккумуляторных батарей (далее – АКБ) номинальным напряжением 12 В (включенных последовательно), емкостью 7 А·ч, устанавливаемых в корпус источника.
- 1.2 Источник маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).
- 1.3 Источник выпускается в исполнении ИВЭПР 24/1,5 исп. 2×7-Р БР, где 2×7 – количество и емкость (в А·ч) устанавливаемых АКБ; Р – наличие реле выхода дистанционной сигнализации «Авария»; БР – возможность подключения боксов резервного питания БР 24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме.
- 1.4 Источник предназначен для круглосуточной непрерывной эксплуатации в закрытых помещениях при:
- температуре окружающей среды от минус 10 °С до плюс 50 °С;
  - максимальной относительной влажности воздуха (93 ± 2) %, без образования конденсата.
- 1.5 Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой IP20 по ГОСТ 14254-96.

2 Основные технические данные

- 2.1 Электропитание источника осуществляется от сети переменного тока напряжением от 140 до 265 В и частотой от 47 до 63 Гц.
- 2.2 Выходное напряжение при работе от сети – от 25,8 до 27,6 В. Выходное напряжение при работе от АКБ – от 18,8 (защита от глубокого разряда) до 26 В (при токе нагрузки 2,5 А).
- 2.3 Падение напряжения на источнике в резервном режиме, от АКБ до выхода, не более 0,9 В.
- 2.4 Ток нагрузки – от 0 до 1,5 А.
- Допускается ток нагрузки до 2,0 А в течение 15 минут при условии непревышения среднего тока 1,5 А за 1 час при температуре окружающей среды не выше 30 °С.
- 2.5 Электронная защита выхода от перегрузки и короткого замыкания (далее – КЗ) срабатывает при токе от 2,0 до 3,5 А.
- 2.6 Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети, не более 60 мВ от пика до пика.
- 2.7 Источник обеспечивает старт при суммарной емкости нагрузок – не более 1800 мкФ.
- 2.8 Мощность потребляемая от сети переменного тока – не более 65 Вт.
- 2.9 Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме, не более 40 мА.
- 2.10 Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда, не более 5 мА.
- 2.11 Ток заряда АКБ при работе от сети при напряжении АКБ 24,0 В – (0,35 ± 0,13) А.
- 2.12 При работе в резервном режиме источник обеспечивает защиту установленных АКБ от глубокого разряда.
- Напряжение отключения нагрузки от АКБ составляет (20,8 ± 0,5) В.
- 2.13 Источник устойчив к переполусовке при подключении АКБ и замыканию клемм подключения АКБ.
- 2.14 Источник обеспечивает формирование выходного сигнала «Авария» переключением контактов реле (типа «сухой контакт»).
- При наличии напряжения сети, наличии хотя бы одной АКБ, наличии выходного напряжения контакты реле замкнуты и соответственно замкнуты контакты «1», «2» клеммника винтового, установленного на плате, а «1», «3» соответственно разомкнуты.
- При невыполнении любого из указанных условий – контакты реле и выводы клеммника «1», «2» разомкнуты, а «1», «3» замкнуты.
- 2.15 Контакты реле типа «сухой контакт» обеспечивают коммутацию переменного тока до 0,5 А напряжением до 120 В и постоянного тока до 1 А напряжением до 60 В.
- 2.16 Порог включения индикации «Предварительный разряд АКБ» (свечение оранжевым цветом индикатора АКБ) – (22,2 ± 0,5) В.
- 2.17 Выход источника гальванически изолирован от корпуса.
- 2.18 Время технической готовности источника к работе после подключения к сети – не более 10 с.
- 2.19 Габаритные размеры источника (В × Ш × Г) – не более (184 × 324 × 86) мм.
- 2.20 Габаритные размеры устанавливаемых АКБ (В × Ш × Г) – не более (102 × 153 × 67) мм.
- 2.21 Масса источника – не более 2,1 кг.
- 2.22 Наработка на отказ – не менее 40000 ч.
- 2.23 Средняя вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.
- 2.24 Средний срок службы – 10 лет.

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5	1	
Паспорт	1	
Инструкция по монтажу Инструкция по подключению	1 1	Вкладываются в корпус источника
Перемычка	1	
Саморез Philips 2 3,5 × 11	1	
Втулка	3	
АКБ в комплектность изделия не входит		

4 Устройство и работа источника

- 4.1 Для резервирования в источнике используются две АКБ напряжением 12 В, включенные последовательно с использованием перемычки из комплектности источника.
- 4.2 Конструкция источника
- Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся обратногоходовый преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 27,2 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. На передней панели корпуса расположены индикаторы наличия сетевого напряжения, выходного напряжения и состояния АКБ.
- 4.3 Устройство и работа
- 4.3.1 Выходное напряжение преобразователя 27,2 В является также напряжением питания схем заряда АКБ.
- К источнику через клеммы «+ Р», «– Р» может подключаться необходимое количество внешних боксов типа БР24 с дополнительными АКБ и схемами заряда и контроля. Выход источника имеет электронную защиту от перегрузок и устройство защиты АКБ от глубокого разряда.
- 4.3.2 Источник не производит заряд АКБ с напряжением ниже 10 В (каждая), поскольку глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.
- 4.3.3 При перегрузке свыше (2,0 – 3,5) А или коротком замыкании в нагрузке электронная защита отключает выходное напряжение приблизительно на 1 с. Далее источник производит периодические попытки восстановления выходного напряжения до устранения аварийного режима.
- 4.3.4 Источник имеет встроенную термозащиту, обеспечивающую отключение нагрузки и включение светодиодного индикатора НL 4 при перегреве элементов источника вследствие длительной работы при повышенной нагрузке и (или) при повышенной температуре окружающей среды.
- 4.3.5 Индикация режимов работы
- Индикатор СЕТЬ:
- при наличии сети 230 В – светится зеленым цветом;
  - при отсутствии сети 230 В – не светится.
- Индикатор АКБ:
- при наличии исправных и заряженных АКБ – светится зеленым цветом;
  - при разряде АКБ на 95% – светится оранжевым цветом;
  - при отсутствии АКБ – светится красным цветом.
- Индикатор ВЫХОД:
- при наличии напряжения на выходе (нет КЗ) – светится зеленым цветом;
  - при отсутствии выходного напряжения – не светится.

5 Указания мер безопасности

- 5.1 Конструкция источника удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-76, ГОСТ 12.1.004-91 и ТР ТС 004/2011.
- 5.2 По способу защиты от поражения электрическим током источник соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-76, ТР ТС 004/2011.
- 5.3 Меры безопасности при установке и эксплуатации источника должны соответствовать требованиям документов «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ АКБ, ЗАМЕНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕМОНТ ИСТОЧНИКА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИСТОЧНИКА БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ САМОДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НОМИНАЛОВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

6 Размещение, порядок установки, подготовка к работе и включение

ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ В СООТВЕТСТВИИ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОМУ ТОКУ ИСТОЧНИКА – НЕ БОЛЕЕ 1,5 А НЕПРЕРЫВНО И 2,0 А КРАТКОВРЕМЕННО.

- 6.1 При размещении и эксплуатации источника необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.
- 6.2 Источник устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц к источнику.
- 6.3 Корпус источника рекомендуется крепить на вертикальную поверхность через втулки (входят в комплектность изделия) тремя шурупами (дюбель-гвоздями) с дюбелями 4 × 45 или 4 × 40.
- 6.4 Подключение источника (рисунок 1) производить в следующей последовательности:






Рисунок 1 – Плата источника

а) подключить защитное заземление к болту «» на корпусе;  
б) подключить обесточенный кабель сети 230 В к клеммнику «230 В» на плате источника;  
в) подать на источник сетевое напряжение. Через (1 – 10) с должен засветиться зеленым цветом индикатор СЕТЬ. После этого, через секунду, должен засветиться индикатор ВЫХОД, что свидетельствует о работоспособности источника от сети. Индикатор АКБ светится красным цветом.  
г) выключить напряжение сети и убедиться, что индикаторы погасли;  
д) подключить нагрузку к клеммам «+ 24 В» и «»;  
е) перед подключением АКБ рекомендуется убедиться в их исправности. Достаточно надежным признаком исправности служит напряжение на АКБ в пределах (12,6 – 13,2) В (на каждой двенадцативольтовой АКБ). Рекомендуется использовать в источниках по две одинаковых АКБ из одной партии.

ВНИМАНИЕ! АКБ С НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 10 В ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ИСТОЧНИКЕ НЕДОПУСТИМО! (4.3.2)

Подключить две АКБ в соответствии с маркировкой клемм источника (рисунок 2) красный провод подключить к клемме «+ АКБ» первой АКБ, провод другого цвета – к клемме «– АКБ» второй АКБ. Между собой АКБ соединить перемычкой, входящей в комплект поставки.




Рисунок 2

При исправных АКБ должен засветиться зеленым цветом индикатор АКБ и, через секунду, индикатор ВЫХОД, что свидетельствует о работоспособности источника в резервном режиме.  
Если индикатор АКБ не светится – проверить напряжение и полярность подключения АКБ;  
ж) включить сетевое напряжение 230 В 50 Гц, после этого должны светиться зеленым цветом индикаторы СЕТЬ, АКБ и ВЫХОД.  
6.5 Для проверки перехода в резервный режим отключить сетевое напряжение 230 В, при этом индикатор СЕТЬ должен погаснуть, индикаторы АКБ и ВЫХОД должны продолжать светиться.  
6.6 Перед подключением бокса резервного питания БР24 рекомендуется в режиме работы источника от сети проверить напряжение (27,3 ± 0,3) В на клеммах «+ Р», «– Р».  
В случае отсутствия напряжения проверить предохранитель 10 А на плате источника.  
Подключение БР24 производить в соответствии с инструкцией на бокс.  
6.7 При перерывах в электроснабжении более 1 суток необходимо отключить АКБ, сняв одну из клемм, во избежание глубокого разряда АКБ.

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен иметь доступ к работе с электроустановками напряжением до 1000 В и быть ознакомлен с настоящим паспортом.  
7.2 С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр, удаление пыли мягкой тканью (без вскрытия корпуса), контроль индикации, напряжение на нагрузке, перехода на резервный режим.

ВНИМАНИЕ! ПРИ НЕПОДКЛЮЧЕННОЙ АКБ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОДАХ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКБ ОТСУТСТВУЕТ.

7.3 При появлении нарушений в работе источника и невозможности их устранения источник необходимо направить в ремонт.

8 Возможные неисправности и способы их устранения

8.1 Перечень характерных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 2.

Таблица 2

Индикация и внешн. сигнал				Возможные причины			Способы устранения
СЕТЬ	АКБ	ВЫХОД	Выходной сигнал «Авария»	Сеть 230 В 50 Гц	АКБ	Выходное напряжение	
зеленый	красный	зеленый	нет напряж.*	в норме	нет, неисправны, переполнены обе АКБ	в норме	1.1 Подключить исправные АКБ 1.2 Устранить переполнюсовку
не горит	зеленый	зеленый	нет напряж.*	нет	в норме	в норме	2.1 Проверить наличие сетевого напряжения на клеммнике «230 В» 2.2 Заменить предохранитель 2 А наплате источника (при оключенном сетевом напряжении!)
не горит	оранж.	зеленый	нет напряж.*	нет	разряд 95%	в норме	3.1 Восстановить сеть согласно 2.1 или 2.2 3.2 Заменить АКБ на исправные, заряженные до напряжения не менее 12,6 В
зеленый	оранж.	зеленый	27,2 В*	в норме	разряд 95%	в норме	4.1 Если индикация не восстанавливается в течении 1 часа, то заменить АКБ согласно 3.2
не горит	не горит	не горит	нет напряж.*	нет	в норме	на вых. КЗ	5.1 Восстановить сеть согласно 2.1 или 2.2, устранить КЗ в нагрузке
не горит	не гоит	не горит	нет напряж.*	нет	разряд на 100%	вых. откл.	6.1 Восстановить сеть согласно 2.1 или 2.2, заменить АКБ согласно 3.2
зеленый	не горит	не горит	нет напряж.*	в норме	в норме	на вых. КЗ	7.1 Устранить КЗ в нагрузке
* в варианте исполнения Р (с релейным выходным сигналом) отсутствие напряжения соответствует разомкнутым контактам реле, наличие напряжения 27,2 В – замкнутым.							

9 Транспортирование и хранение

9.1 Источники в транспортной упаковке перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ИСТОЧНИК С УСТАНОВЛЕННЫМИ АКБ.

9.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.  
9.3 Хранение источника в транспортной упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

10 Утилизация

10.1 Источник не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.  
10.2 Источник является устройством, содержащим электротехнические и электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкция и правилам, действующим в вашем регионе.  
10.3 Утилизация АКБ должна производиться в соответствии с правилами, принятыми в данном регионе.

11 Гарантия изготовителя (поставщика)

11.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие источника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  
11.2 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты выпуска.  
11.3 Срок хранения – не более 18 месяцев с даты выпуска.  
11.4 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену источника. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя:  
– при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа;  
– при наличии механических повреждений;  
– при наличии следов несанкционированного ремонта или модификации источника;  
– при обнаружении внутри источника посторонних предметов, насекомых, животных;  
– при несоответствии стандартам параметров питающих, телекоммуникационных сетей и других подобных факторов.  
11.5 В случае выхода источника из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом и заполненным Актом рекламации возвратить по адресу: 4100056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж» или в ближайший авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров и форма Акта рекламации размещены на интернет-сайте [www.td.rubezh.ru](http://www.td.rubezh.ru) в разделе «Техническая поддержка», а также могут быть предоставлены потребителю по запросу.

Телефон сервисной службы +7 (8452) 22-28-88, электронная почта [td\\_rubezh@rubezh.ru](mailto:td_rubezh@rubezh.ru).

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте <http://td.rubezh.ru/support/reclamation.php>.

12 Сведения о сертификации

12.1 Сведения о сертификации продукции доступны на сайте поставщика по адресу: <https://td.rubezh.ru/support/certificates.php>.